

SHERWIN-WILLIAMS. Automotive Finishes

Las mejores  
Prácticas  
BDP's  
**ASK**



Repintado de  
Piezas Nuevas

**FLEX**Base



# Repintado Piezas Nuevas



## Área de Preparación

### PASO 1:

Realice la prueba de solvente al primario E-coat. Si es insoluble proceda al paso 2. Si el E-coat es soluble, remuévalo y siga el procedimiento "Repintado de piezas".



### PASO 2:

Limpie cuidadosamente la pieza con el solvente limpiador 7490.



### PASO 3:

Remueva las imperfecciones del primario E-coat, usando una lijadora roto orbital con lija grado P600 con interrespaldo.



### PASO 4:

Limpie de nuevo la pieza completa con solvente limpiador 7490.



### PASO 5:

Los pequeños rayones en el primario E-coat pueden tratarse con sellador P30. Los rayones grandes deben ser tratados con el primario Primer R1.



## Las Mejores Prácticas



SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE MEXICO, S. de RL. de C.V.  
Calz. Gral. Ignacio Zaragoza #829, Col. Agrícola Oriental,  
México, D.F. C.P. 08500  
[www.sherwinautomotive.com.mx](http://www.sherwinautomotive.com.mx)  
En México D.F.: 4160-8800  
Conmutador: 01-800-0227926  
Atención a clientes: 01-800-2023423



# Repintado Piezas Nuevas



## Área de Aplicación

### PASO 6:

Aplique una mano húmeda de Sellador P30. Permita orear hasta que el producto se encuentre seco al tacto.

---



### PASO 7:

Aplique base color FLEXBASE® hasta lograr el cubriente.

---

### PASO 8:

Permita el oreo de la base color FLEXBASE® entre 15 y 20 minutos, antes de aplicar transparente.

---



### PASO 9:

Recubra la base color FLEXBASE® con los transparentes LPA-601, LPA-602 según sus necesidades.

Las Mejores  
Prácticas



**SHERWIN-WILLIAMS.**  
Automotive Finishes

SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE MEXICO, S. de RL. de C.V.  
Calz. Gral. Ignacio Zaragoza #829, Col. Agrícola Oriental,  
México, D.F. C.P. 08500  
[www.sherwinautomotive.com.mx](http://www.sherwinautomotive.com.mx)  
En México D.F.: 4160-8800  
Commutador: 01-800-0227926  
Atención a clientes: 01-800-2023423