

SHERWIN-WILLIAMS. Automotive Finishes

Las mejores
Prácticas
BDP's
ASK



Repintado de
Piezas Nuevas



Repintado Piezas Nuevas



by Sherwin Williams

Área de Preparación

PASO 1:

Realice la prueba de solvente al primario E-coat. Si es insoluble proceda al paso 2. Si el E-coat es soluble, remuévalo y siga el procedimiento "Repintado de piezas".



PASO 2:

Limpie cuidadosamente la pieza con el solvente limpiador 332300.



PASO 3:

Remueva las imperfecciones del primario E-coat, usando una lijadora roto orbital con lija grado P600 con interrespaldo.



PASO 4:

Limpie de nuevo la pieza completa con solvente limpiador 332300.



PASO 5:

Los pequeños rayones en el primario E-coat pueden tratarse con sellador P30. Los rayones grandes deben ser tratados con el primario Primer Fill.



Las Mejores Prácticas



SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE MEXICO, S. de RL. de C.V.
Calz. Gral. Ignacio Zaragoza #829, Col. Agrícola Oriental,
México, D.F. C.P. 08500

www.sherwinautomotive.com.mx
En México D.F.: 4160-8800
Conmutador: 01-800-0227926
Atención a clientes: 01-800-2023423

Repintado Piezas Nuevas



by Sherwin Williams

Área de Aplicación

PASO 6:

Aplique una mano húmeda de Sellador P30. Permita orear hasta que el producto se encuentre seco al tacto.

PASO 7:

Aplique base color SHERBASE® hasta lograr el cubriente.

PASO 8:

Permita el oreo de la base color SHERBASE® entre 15 y 20 minutos, antes de aplicar transparente.

PASO 9:

Recubra la base color SHERBASE® con los transparentes RTS-6010, RTS-6020, RTS-645 según sus necesidades.



Las Mejores Prácticas



SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE MEXICO, S. de RL. de C.V.
Calz. Gral. Ignacio Zaragoza #829, Col. Agrícola Oriental,
México, D.F. C.P. 08500

www.sherwinautomotive.com.mx
En México D.F.: 4160-8800
Conmutador: 01-800-0227926
Atención a clientes: 01-800-2023423